

Das private Hilfekonzept

TeleCare DECT^{*} Hausnotruf Blindentelefon mit Notruf und Sturzmelder

DECT^{*} = Schnurlostelefonie für zu Hause



Hausnotruf Sturzerkennung Room Monitoring Rauchalarm Erinnerungsfunktion Blindentelefon Freisprechtelefon Telefonbuch mit Vorlesefunktion Uhrzeit

Laden Sie die PC APP über nebenstehenden Link Es ist Ihr persönliches Konfigurationsprogramm www.PCAPP.net

Bedienungsanleitung

eine ggfs. aktuellere Bedienungsanleitung finden Sie auf unserer Website www.da-products-de



1 Übersicht	
1.1 Bedienelemente und LED Anzeigen	
1.2 Allgemeine Hinweise	
2 Inbetriebnahme	
2.1 Verpackungsinhalt prüfen	
2.2 die 3 Schritte der Inbetriebnahme	
2.3 Ladegerät aufstellen, Gerät laden, Gerät	einschalten
2.3.1 Positionierungshilfe auf der Ladeschei	be
2.3.2 Gerät einschalten	
2.3.3 Gerät ausschalten	
2.4 Anmelden an DECT Basisstation	
2.4.1 Fehlermeldungen und Abhilfe	
2.4.2 Telefonverbindung prüfen	
2.4.3 Neue Basisstation verwenden bzw Sta	ndortwechsel
2.4.4 Hinweise zu Funkreichweite	
3 Finstellungen	
3 1 PC Ann mit Sprachauswahl laden	1
3.2 PC APP installieren	1
3.2.1 Wichtige Hinweise für Eingabe und St	peichern von Daten (Texte vorlesen)
3.2.2 USB-Kontakt mit dem Gerät herstelle	n (Verbinden mit PC)
3.3 Die INFO Seite der PC APP	1
3.4 Persönliche Daten eingeben	
3.5 Anmelden DECT Basisstation mit PC AP	P
2.C. Des Telefenbuch	
3.6 Das reletonduch	
3.6.1 Telefonfegister festiegen	
2.6.2.1 interne Verbindungen (Anrufe en l	
3.6.2.1 Interne verbindungen (Anrue and	Hausteleione INTI, INTZ)
3.6.4 Been Monitoring	
3.6.4 Room Monitoring	
3.6.5 Verpassie Anrule	
3.6.6 Anfueriste	
3.7 Telefonieren	
3.7.1 eingenende Anrut annenmen	
3.7.1.1 Anrut, wenn Gerat auf Ladescheibe	liegt
5.7.2 KONTAKT AUS TELETONDUCH ANTUTEN	
3.7.2.1 Kontakt über Seitentasten wählen	(fur Blinde, ohne Behinderung)
3.7.2.2 Kontakt mit Vorlesen finden 3.7.3 Vorlesegeschwindigkeit	(fur Altersblinde, starke Behinderung) 2
3.7.4 Lautstärke Booster (Lautstärke währ	end Gespräch erhöhen 2

DOSCH

3.8 SOS Hilferuf Sequenz und Notrufnummer	27
Prinzip Hilferufe, Wiederholung, Klingelzeit	27
3.8.1 Unterschied Hilferufnummern und Notrufnummer	28
3.8.1.1 »der Hilferuf-Prüfer« (iCM intelligent Call Manager)	28
3.8.1.2 der Notruf	29
3.8.1.3 SOS-Sequenz freischalten	29
3.9 Erinnerungsfunktion (zeitabhängige Hinweise)	30
3.9.1 Uhrzeit (Systemzeit) eingeben und Fernprogrammierung	30
3.9.2 Uhrzeitansage ausschalten	30
3.10 Einstellungen: Klingelton, Lautstärken, Vorlesegeschwindigkeit	31
3.11 Systemeinstellungen	31
3.11.1 DECT. Amtskennziffer. Service Nummer. selective help call	31
3.11.2 UPDATE (Gerätesoftware updaten)	32
3 11 3 Gerät rücksetzen (Abmelden Basisstation RESET Werkseinstellungen)	32
4. Besondere Hinweise	
41 Sturz-Frkennung (Prinzin Produkt-am-Boden)	33
4.2 Rauchalarm-Erkennung	34
4.2 DC ADD De-Installieren	25
	22
E Wishtiga Hipwaisa	
5 wichtige Allweise	20
5.1 Hille bei Feniersuche	30
5.1.1 Status LED DIINKT ROT	36
5.1.2 Gerat lasst sich nicht an Basisstation anmeiden	36
5.1.3 Gerat meldet »Gerat ist nicht betriebsbereit«	3/
5.1.4 Gerat ladt nicht	37
5.2 Laden des Gerätes	38
5.3 Freisprecheinrichtung (Lautsprecher)	38
5.4 Anpassung der Halstragebands	38
5.5 Schutz vor Umwelteinflüssen	39
5.6 Reinigung	39
5.7 Reparatur	39
5.8 Entsorgung	39
5.9 Gewährleistung	39
5.10 CE Konformitätserklärung	40
5.11 Technischer Service	40
C. Taskaisska Datan	40
	40
7 Bestellinformation	41



1 Übersicht



Seitentasten

kurz drücken	Ruhezustand: Telefonbuch aktivieren während Gespräch: Lautstärke erhöhen
lang drücken	beide gleichzeitig: Gerät abschalten Hinweis: Gerät durch Auflegen auf Ladeschale wieder einschalten





Status LED

Statusanzeige für die Funktionen: Funkreichweite und Batterie

Anzeige grün	beide Fur	1mal pro 20 Sek Iktionen fehlerfrei	
und	sehr gute Batterie v	Signalstärke Basisstation ollgeladen /ausreichend geladen	
Anzeige gelb	eine oder	1mal pro 5 Sek beide Funktionen im Grenzbereich	
und/oder	ausreiche Batterie r	nde Signalstärke Basisstation och ausreichend geladen	
Anzeige rot	eine oder	1mal pro Sek beide Funktionen fehlerhaft	
und/oder	keine Ver Batterie r (in Kürze	bindung zur Basisstation nicht ausreichend geladen folgt automatische Abschaltung)	
Ring LED			_
Anzeige grün ko bli	nstant nkend	es besteht eine Telefonverbindung eingehender Telefonanruf	
konstant auf Lades	scheibe	Batterie vollgeladen	
Anzeige gelb kor	nstant	es besteht eine Verbindung mit PC App	

blinkend

DECT-Anmeldung läuft Sturzerkennung prüft Vorgang Gerät ist zu Boden gefallen und wartet konstant auf Ladescheibe Batterie ausreichend geladen

Anzeige rot konstant blinkend konstant auf Ladescheibe Telefonverbindung bei Hilferuf Anwahl Telefon-Nummer ist aktiviert Batterie nicht ausreichend geladen Rauchalarm erkannt





1.2 Allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des TeleCare Notrufsender DA1450. Das Produkt wurde in Deutschland entwickelt und gefertigt (*made in Germany*). DA1450 ist ein hochwertiges DECT Telefon in Miniaturausführung und mit Ein-Tasten-Bedienung plus zwei Seitentasten. Es wurde für älteren Menschen, Menschen mit Behinderung und Menschen mit erheblicher Sehbehinderung entwickelt. => DA1450 wird im weiteren «das Gerät« genannt.

Das Gerät enthält alle Funktionen, um zu Hause alleine **sicher zu leben** und den **Kontakt mit Familie** und Freunde zu erhalten. Hierzu hat folgende Eigenschaften eingebaut:

Der Sprachassistent

Mit dem Laden der PC APP legen Sie auch die Landessprache des Sprachassistenten fest.

Er liest Namen aus dem Telefonbuch, wenn Sie angerufen werden oder jemand anrufen wollen. Er gibt Ihnen wertvolle Hinweise in verschiedenen Betriebssituationen

Im Falle eines Sturzalarms informiert er die Gegenstelle über Ihre Situation und Kontaktdaten u.v.a.

Der Sturzmelder

Das Gerät verfügt über eine hochmodernen Sturzerkennung. Diese ist werkseitig aktiviert und muss nicht eingestellt werden. Bei Sturzalarm wird die Hilferufsequenz abtelefoniert.

Der Rauchalarmmelder

Das Gerät erkennt den Rauchalarm <u>aller</u> im Markt befindlichen Rauchmelder. Diese Funktion ist werkseitig aktiviert und muss nicht eingestellt werden. Bei Rauchalarm wird die Hilferufsequenz automatisch abtelefoniert. Der Rauchalarm aktiviert sich automatisch, wenn das Gerät auf der Ladescheibe liegt (in der Regel nachts oder wenn man nicht zu Hause ist)

Der manuelle Hilferuf

Er funktioniert wie der bekannt »rote Knopf«, aber ohne Service Center. Das Gerät telefoniert selbstständig Ihre Hilfekontaktliste ab, bis ein Kontakt gefunden wurde.

Das Telefonbuch

Es können bis zu 100 Kontakte mit Nummer und Name eingegeben werden. Diese Kontakte können über zwei Verfahren zum Telefonieren ausgewählt werden: Schnell über die Seitentasten und bei starker Behinderung über die Vorlesefunktion des Sprachassistenten.

Das Telefonbuch enthält auch »verpasste Anrufe« und eine »Anruferliste«

Erinnerungsfunktion

Bis zu 5 zeitgesteuerte Erinnerungen (zB *»bitte Tabletten einnehmen«*) mit Uhrzeit und Anweisung festgelegt werden.

Uhrenfunktion

Auf Knopfdruck wird die aktuelle Uhrzeit angesagt. Eine wertvolle Funktion für blinde Menschen Room Monitoring

Sie können Telefonnummern festlegen, die bei Anruf sofort durchschalten. Dadurch kann ein Kontakt hergestellt werden, ohne dass die betroffene Person die Annahmetaste drücken muss.

Inbetriebnahme Schritt 1: Melden Sie zunächst das Gerät an Ihrer DECT Basisstation an

Sie können dann bereits Anrufe entgegennehmen

Inbetriebnahme Schritt 2: Laden Sie die PC APP von der Internetseite www.PCAPP.net und tragen Sie Ihre Kontakte und persönlichen Einstellungen ein



2 Inbetriebnahme

2.1 Verpackungsinhalt prüfen

Die Verpackung enthält folgende Artikel:



Hinweis auf Link für das Laden der PC APP und Sprachwahl www.PCAPP.net Der Sprachassistent liest Ihnen diese Internetseite bis zu 5mal vor, wenn Sie das Gerät noch nicht mit der PC APP konfiguriert haben

DECT TeleCare DA1450 Notrufsender, Sturzmelder, Blindentelefon, ...



Ladescheibe (kontaktloses Laden) Hinweis: Pendant wird durch Auflegen auf Ladescheibe eingeschaltet



USB-Kabel bitte verwenden Sie dieses Kabel auch für die Konfiguration mit PC APP



USB-Steckernetzteil



Textilband mit Clip



Positionierungshilfe für DA1450 auf Ladescheibe



Kurzanleitung/Hinweise

2 Inbetriebnahme

2.2 Die 3 Schritte der Inbetriebnahme

Das Gerät ist ein DECT Telefon (Schnurlostelefon) mit Batterie, das mit Ihrer DECT Basisstation (Gigaset, Panasonic, Fritzbox, Speedport Router,...) in Betrieb genommen wird. Es fallen deshalb keine zusätzlichen Betriebskosten an. Es ist kein Mobilfunkgerät. Sie brauchen keine SIM-Karte.

Schritt 1	Gerät kurz laden : 10-30 Minuten (hierzu die Ladescheibe verwenden) Das Gerät schaltet bei Auflegen auf die Ladescheibe nach kurzer Zeit ein	(30) min
Schritt 2	Gerät an Ihrer DECT Basisstation anmelden Die Basisstation in Anmeldemodus schalten und Ruftaste des Gerät drücken Danach von extern anrufen. Das Gerät klingelt und ist betriebsbereit.	
Schritt 3	PC APP laden (Internet: WWW.pcapp.net) und installieren	

ritt 3 PC APP laden (Internet: WWW.pcapp.net) und installieren PC APP ist ein verständliches Konfigurationsprogramm für Telefonnummer etc..

2.3 Ladescheibe aufstellen, Gerät laden, Gerät ein-/ausschalten

Die Ladescheibe funktioniert kontaktlos. Laden Sie das Gerät, indem Sie es einfach auf die Scheibe legen. Sobald das Gerät richtig platziert ist, leuchtet die Scheibe auf.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann es nur durch Auflegen auf die Ladescheibe wieder eingeschaltet werden

2.3.1 Positionierungshilfe auf der Ladescheibe

Im Lieferumfang sind selbstklebende, runde Gummischeiben enthalten. Sie dienen optional als Positionierungshilfe für das Gerät auf der Ladescheibe. Zudem verhindern sie, dass das Gerät auf der Ladescheibe versehentlich verrutscht wird.

2.3.2 Gerät einschalten

Das Gerät wird durch Auflegen auf die Ladescheibe eingeschaltet. Je nach Ladezustand kommt die Meldung

»Batterie wird geladen« etwas verzögert. Bei Tiefentladung kann es auch mehrere Minuten dauern.



2.3.3 Gerät ausschalten

Durch zeitgleiches, **längeres Drücken beider Seitentasten** kann das Gerät ausgeschaltet werden. Sie sollten das Gerät nur in Ausnahmefällen ausschalten.









2.4 Anmelden an DECT Basisstation

Englisch: Registration oder Subscription Methode: easy subscription mit PIN 0000

Bringen Sie das Gerät in die Nähe der DECT Basisstation z.B. in das gleiche Zimmer. Dadurch kann die Anmeldung sicherer durchgeführt werden.

Schritt 1: Drücken Sie die »ANMELDEN«-Taste auf der Basisstation/Router.



Herstellerspezifisch kann das Aktivieren des »Anmeldemodus« unterschiedlich sein. In der Regel muss eine Taste an der Basisstation für ein paar Sekunden gedrückt werden. Oft ist dies die Paging-Taste, die man mehrere Sekunden gedrückt halten muss (im Bedarfsfall das Handbuch der Basisstation zu Rate ziehen). Moderne IP-Router haben die DECT-Funk eingebaut und eine spezielle Anmeldetaste.



Achten Sie darauf, dass DECT-Basisstationen nur etwa 5 Minuten im Anmeldemodus bleiben. Aktivieren Sie ggfs. den Anmeldemodus erneut.

Schritt 2: Drücken Sie jetzt die RUFTASTE des Geräts.

Die Ring LED beginnt GELB zu blinken und der Sprachassistent meldet :

»Anmeldung aktiviert, bitte warten«

Nach typischerweise 10-20 Sekunden ist die Anmeldung abgeschlossen. Die Ring LED leuchtet kurz grün.

Der Sprachassistent meldet die erfolgreiche Anmeldung: «Gerät ist mit Basis verbunden« Sie können jetzt bereits Anrufe entgegennehmen !



Achten Sie darauf, dass das Gerät möglichst nahe an der Basisstation ist. Dadurch kann versehentliches Einbuchen verhindert werden.





2.4 Anmelden an DECT Basisstation

2.4.1 FEHLERMELDUNGEN beim Anmelden an Ihre Basisstation

Wenn die Anmeldung fehlschlägt, gibt der Sprachassistent folgende Hinweise:

»falsche PIN«	Grund: Abhilfe	Die Basisstation hat nicht 0000 als Anmelde-PIN : Anmelden mit Hilfe der PC APP Dort können Sie beliebige PINs mit bis zu 8 Stellen eingeben
»Basis nicht im Anmeldemoo	lus«	
	Grund:	Der Anmeldemode der Basisstation ist nicht (mehr) aktiv
	Abhilfe:	Schritt 1 + Schritt 2
»keine Basis gefunden«	Grund:	a) Basisstation ist nicht eingeschaltet
		b) Basisstation ist zu weit entfernt
	Abhilfe:	a) Basis einschalten, Schritt 1 + Schritt 2
		b) Gerät näher zur Basisstation, Schritt 1 + Schritt 2
Die Reichweite des Ger Nur während der Anme	ätes beträ Idung soll	igt ca. 50 Meter in geschlossenen Räumen. te das Gerät nahe an der Basis sein, um fehlerhaftes Einbuchen

zu verhindern. Die Reichweite ist während der Anmeldung absichtlich verkürzt worden.

»bitte Basis prüfen«	Grund:	a) es sind bereits zu viele DECT an der Basis angemeldet
		b) die Basisstation erlaubt keine Fremdprodukte
	Abhilfe:	a) min. 1 DECT Endgerät abmelden, Schritt 1 + Schritt 2
		b) andere Basisstation verwenden , Schritt 1 + Schritt 2



Wenn das Gerät nicht an der Basisstation angemeldet ist, schaltet es nach 5 Minuten ab. Legen Sie das Gerät auf die Ladescheibe, um es wieder einzuschalten.



2 Inbetriebnahme

2.4.2 Telefonverbindung prüfen

Prüfen Sie die Verbindung des Gerätes mit der Basisstation und dem Telefonanschluss.

- 1. Rufen Sie mit Ihrem Mobiltelefon an
- 2. Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Anruf an Sie sind jetzt verbunden und können miteinander sprechen.



Da das Gerät im Freisprechmodus arbeitet, kann es zu einer akustischen Rückkopplung (Pfeifgeräusche) kommen. Deshalb sollten Sie das Gerät und das anrufende Telefon (Mobilfunkgerät) nicht im selben Raum haben (räumlich getrennt telefonieren).

Optional können sie diese anrufende Telefonnummer bereits als 1. Kontaktnummer ablegen. Hierzu werden Sie nach dem Auflegen vom Sprachassistenten befragt:

»Telefonnummer speichern? Ruftaste drücken.«

Bei Drücken der Ruftaste wird diese Nummer im 1. Register an 1. Stelle abgelegt.

Diese Telefonnummer kann bereits für ausgehende Anrufe benutzt werden. Sie hat nur noch keinen Namen. Namen können Sie später mit Hilfe PC APP eingegeben (laden über www.pcapp.net)



Diese 1. Kontaktnummer wird auch bei Hilferuf, Sturz und Rauchalarm verwendet, solange Sie noch keine Hilferufsequenz mit der PC APP eingegeben haben.

2.4.3 Neue Basisstation verwenden bzw Standortwechsel

Es kann sinnvoll sein, das Einrichten des Gerätes vorzubereiten (Telefonkontakte, etc..) und vorab zu testen. Das muss nicht am Standort der Zielperson sein. Sie können alles in Ruhe woanders in Betrieb nehmen und die Telefonkontakte testweise anrufen. Hierzu muss das Gerät mit einer DECT-Basisstation verbunden werden (ANMELDEN an DECT Basisstation). Sie müssen diese Anmeldung nicht zwingend löschen (siehe PC APP unter SYSTEM: Abmelden Basisstation), sondern es automatisch durch das Gerät selbst ausführen zu lassen.

Vorgehensweise:

- Gerät ausschalten (und ggfs an den Zielort verbringen)
- Gerät am Zielort einschalten (über Ladescheibe)
- Neue Basisstation in den ANMELDE MODUS bringen (siehe Kap 2.3) (alte Basisstation darf funktechnisch nicht mehr sichtbar sein !)
- Frage des Sprachassistenten :»neue Basis anmelden? Ruftaste drücken«
- Ruftaste Gerät drücken (alte Anmeldung wird gelöscht) und neue Anmeldung durchgeführt

2.4.4 Hinweise zur DECT Funkreichweite

Innerhalb von Gebäuden beträgt die Funkreichweite (Abstand Gerät zur Basisstation) typisch 30 - 50 Meter. Im Garten kann die Reichweite 300 Meter betragen. Soll das Gerät auch den Gartenbereich abdecken, dann empfiehlt es sich, die DECT Basisstation an <u>die</u> Wand zu platzieren, die dem Garten am nächsten ist. Wenn das Gerät länger als 5 Minuten außerhalb der Funkversorgung der Basisstation ist, meldet sich der Sprachassistent: »Achtung: Außer Reichweite.«



Bitte beachten Sie: Wenn das Gerät nicht in Reichweite der Basisstation ist, ist keine Telefonverbindung möglich. Sturzalarm und Hilferufe funktionieren dann nicht !

3.1 PC APP Laden (Konfigurationsprogramm für Telefonieren und mehr)



Bitte beachten Sie: Die PC APP ist nur für Rechner mit Windows Betriebssystem geeignet.



Ihr Rechner braucht eine Internetverbindung. Öffnen Sie einen Internet-Browser und geben Sie die Adresse **www.PCAPP.net** ein. Dies ist die PC APP Download Seite. Das Gerät spricht diese Download Adresse mehrfach vor, um blinden Menschen das Laden und Einrichten der PC APP zu erleichtern:

»Software Download ... pcapp.net«



Diese **Sprachinfo** kommt immer dann, wenn das Gerät von der Ladescheibe genommen oder mit USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. Wenn die PC APP einmal geladen und mit dem Gerät verbunden worden ist, wird diese Sprachinfo eingestellt. Eine weitere Beschränkung ist, dass diese Sprachinfo maximal 5mal angesagt wird.

Wählen Sie zunächst die Sprache aus, indem sie auf die Landesfahne klicken. Damit wählen Sie die Sprache des Konfigurationsprogramms (PC APP) und die Stimme/Sprache des Sprachassistenten Ihres Gerätes. Zusätzlich werden noch Handbuch und Kurzanleitung auf ihren Rechner geladen





Schließen Sie vorher alle nicht erforderlichen Programme auf Ihrem Rechner, damit Eingabebestätigungen nicht versehentlich verdeckt werden.

Das Laden dauert wegen der Sprachbibliotheken mehrere Minuten. Bitte haben Sie Geduld.



Abhängig vom WIN-Betriebssystem und Rechnereinstellungen (zB Virenscanner) folgen mehrere kleine Abfragen, die Sie bitte bestätigen, ebenfalls die Lizenzvereinbarung.



Ggfs fragt das Betriebssystem an, ob Sie zulassen, dass an Ihrem Gerät Änderungen vorgenommen werden. => Bestätigen Sie dies mit »JA«. Andernfalls wird die Installation abgebrochen. Keine Sorge, es ist eine Standardabfrage des Betriebssystems



3.2 PC APP Installieren (Konfigurationsprogramm für Telefonieren und mehr)

Gehen sie in das PC-Register, in dem Sie das PC APP runtergeladen haben. Das ist in der Regel das Register **Downloads** und dem Laufwerk C:

Starten Sie die Installation SETUP

Die Installation beginnt und wird durch Ihre Rechnerbetriebssystem durchgeführt.



Ggfs fragt das Betriebssystem an, ob Sie zulassen, dass an Ihrem Gerät Änderungen vorgenommen werden. => Bestätigen Sie dies mit »JA«. Andernfalls wird die Installation abgebrochen. Keine Sorge, es ist eine Standardabfrage des Betriebssystems

Installationschritte:



Nach ein paar Minuten ist die PC APP installiert und es wurde ein Icon **DECT TeleCare** auf der Startseite Ihres PCs erzeugt. Bestätigen Sie dies mit »Fertigtstellen«. Die Installation ist jetzt abgeschlossen.

Sie haben jetzt ein einfaches Konfigurationsprogramm für Telefonnummern und Namen zur Verfügung. Gehen Sie hierzu auf die **Startseite** Ihres PCs (*Desktop*). Dort sehen Sie nebenstehendes ICON, das Sie mit einem Doppelklick öffnen.





Die »PC APP«

Ihr persönliches Konfigurationsprogramm

Mit der PC APP machen Sie Ihre persönlichen Einstellungen für

- persönliche Daten (Name, Wohnort, Zugang Wohnung)
- Telefonbuch für 100 Einträge (Name + Nummer)
- Hilferuf für manuell, Sturz und Rauchalarm
- Erinnerungen mit entsprechenden Hinweisen
- Klingeltöne, Lautstärke, Betriebsarten,...





Bestätigen Sie jede Seite immer mit der Ubernehmen -Taste

Es werden nur die Änderungen übernommen.

Eingegebene Texte und Namen werden in vorlesbare Audiodaten gewandelt und auf das Gerät übertragen. Dies dauert je nach Anzahl der Daten mehrere Minuten. Bitte haben Sie Geduld.

Texte und Namen werden dabei zu Ihrer Kontrolle vorgelesen. Hierzu müssen Sie den PC-Lautsprecher aktivieren und auf »Laut« stellen.



Wenn Ihr PC keine Texte beim Übertragen vorliest, sollten Sie das Gerät vom PC trennen und kontrollieren, ob Ihr PC-Lautsprecher eingeschaltet und auf Laut gestellt ist.

Kontrollieren Sie auf Applikationsleiste Ihres PC rechts unten, ob der interne Lautsprecher de-aktiviert ist. In diesem Fall sollten Sie diese Einstellung entsprechend korrigieren:

Audio ein und gewünschte Lautstärke (hier: 67)





Wenn das Gerät mit USB an den PC angeschlossen ist, sehen Sie nur den automatisch eingestellten Lautsprecher für das angeschlossene USB-Gerät (= DA4132XL)

Diese Einstellung wird von der PC APP automatisch ausgeführt und kann/muss nicht geändert werden.







3.2.2 USB-Kontakt mit dem Gerät herstellen

Wenn kein USB-Kontakt besteht, erkennen Sie dies an der Anzeige

USB: Gerät nicht verbunden

verbleibt die PC APP auf der Startseite stehen.

Verbinden Sie jetzt das Gerät <u>mit dem USB-Kabel der</u> <u>Ladestation</u> mit ihrem PC.





Bitte beachten Sie, dass nicht jedes USB-Kabel geeignet ist. Sie brauchen ein USB-Kabel mit Datenleitungen, z.B. das beiliegende Kabel für die Ladescheibe. Es kann durch den Einsatz an der Ladescheibe nicht verloren gehen.

Hinweis: Achten Sie auf die Polung des Micro-USB-Stecker. Beim Wechsel zwischen Ladescheibe und Gerät müssen Sie ihn drehen.



Bei erstmaligen Verbinden des Gerätes mit Ihrem PC, muss das Betriebssystem die USB-Treiber für den TeleCare-Sender konfigurieren. Das dauert etwas. Bitte haben Sie Geduld.

Wenn das Gerät mit dem PC verbunden ist, werden als erstes die Daten aus dem Gerät ausgelesen und mit den Daten auf der PC APP abgeglichen.

Der LED-Ring des Geräts leuchtet jetzt GELB und sie erkennen die korrekte Verbindung links unten:

Gerät mit USB verbunden



Sollte diese Meldung nicht kommen, stecken Sie das USB-Kabel nochmal ab und wieder an

Jetzt können Sie die einzelnen Register öffnen und Ihre persönlichen Daten und Kontakte eingeben. Machen Sie auch dies langsam und besonnen. Die Angaben sind in der Regel selbsterklärend. Die Übertragung der Audio-Daten auf das Gerät dauert etwas Zeit.



Die PC APP ist kompatibel zu JAWS und NVDA (Screen Reader für blinde Menschen)

Nebenstehendes Bild zeigt ein Beispiel einer durchgeführten Konfiguration und den Status der Anmeldung an Ihre DECT-Basisstation inkl. der Anzeige der Signalfeldstärke am aktuellen Standort des Gerätes





3.3 Infoseite

Die Infoseite ist nur eine Ausgabeseite, deren Inhalte Sie nicht ändern können. Sie dient ausschließlich dem Überblick, wie der aktuelle Stand Ihrer Einstellungen ist. Wenn noch keine Daten eingegeben worden sind, sehen Sie die Werkseinstellung.

Werkseitig sind Hilferuf, Sturzerkennung, Rauchalarm-Erkennung, Erinnerungen, Uhrzeit aktiviert. Sie können diese Funktionen auf den zugehörigen Eingabeseiten EIN/AUS schalten.

Zudem wird die Signalstärke in drei Stufen angezeigt, mit der das Gerät aktuell die DECT-Basisstation empfängt.

Ein Fragezeichen 📍 wird dann angezeigt, wenn

- Gerät noch nicht an Basisstation angemeldet ist
- Basisstation ausgeschaltet ist
- Basisstation außer Reichweite ist

Beachten Sie, dass dies die am aktuellen Geräte-Standort sichtbare Signalstärke der Basisstation ist. Sie ändert sich an verschiedenen Standorten in der Wohnung. Typisch ist eine Reichweite von 30-50 Meter um die Basisstation.

Sie können verschiedene funktionale Einstellungen vornehmen, die Ihnen die Übersicht zeigt:

Beispiele

Rauchalarmerkennung de-aktiviert

Gerät nur als Telefon verwendet keine Sicherheitsfunktionen aktiviert

	lich Willkommen im Konfigurationsprogramm
19	Telefonbuch
3	Hite
0	Notruf
5	Erinnerung
~	manueller Hilferuf
~	Sturzalarm
~	Rauchalarm
~	Anmeldung Basisstation
080	Signalfeldstärke Basis











Sie haben folgende Funktionen zur Verfügung:

Telefonbuch mit 10 Registern mit je 10 Kontakten. In Summe 100 Telefonkontakte. SOS-Sequenz bestehend aus 3 Hilferufnummern und einer Notrufnummer Die SOS-Sequenz wird für manueller Hilferuf, Sturzalarm und Rauchalarm verwendet Uhrzeit und Erinnerungen (zeitgesteuerte Hinweise)

Die Funktionen Sturz und Rauchalarm müssen nicht konfiguriert werden. Sie sind sofort betriebsbereit. Lesen Sie die zugehörigen Kapitel in dieser Anleitung.

A

Bitte beachten Sie, dass ein »echter« Sturz nur schwer simuliert werden kann. Lesen Sie hierzu die besonderen Hinweise zu Sturz, nachfolgend in dieser Betriebsanleitung oder die ladbaren Abhandlungen zu Sturz auf der Produktseite im Internet.

Testhinweis: Lassen Sie das Gerät im Stehen (1,2 Meter) auf den Boden fallen oder werfen Sie es ein paar Meter weg. Das Gerät kann unterscheiden, ob die Person oder nur das Produkt gefallen ist. Es meldet sich in diesem Fall mit »Autsch« und fordert Sie zweimal auf, das Gerät wieder aufzunehmen. Die Sturzerkennung ist betriebsbereit.

3.4 Persönliche Daten eingeben



Die »**Persönlichen Daten**« enthalten Name und Wohnort und optionale Hinweise, z.B. wie im Notfall der Zugang zur Wohnung möglich ist.

Es kann ein 4-stelliger Zahlencode für einen Schlüsselsafe angegeben werden. Wir empfehlen, den Wohnungsschlüssel in einem Schlüsselsafe mit Zahlenschloss neben der Wohnungstür zu hinterlegen. Solche Zahlenschlösser gibt es von zahlreichen Herstellern. Ändern Sie den Code, wenn er zur Anwendung gekommen ist.

Diese »Persönlichen Daten« - wie auch alle anderen Daten der PC APP – werden nur lokal auf dem Gerät und als Datensicherung auf dem PC abgespeichert.

0 0	0 0 0	•	
Persönliche Daten			
	Vomame	DOSCH	
	Nachname	AMAND	
	Straße	Neumarkterstr	
	Hausnummer	18	
	PLZ	81673	
	Stadt	München	
	Hinweise für Angerufenen	Schlüssel im Tresor	
	Code fur Schlusselfresor	1254	
USP: GarSt workunden		Demehmen	Fxit
USB: Gerat Verbunden		Coorticatine	EXI



Ihre »Persönlichen Daten« werden bei automatischen Hilferufen (Sturz, Rauchalarm) durchgegeben. Der Sprachassistent (iVA) gibt den Grund des Anrufes durch und liest dann diese Daten vor: »Dies ist ein Sturzalarm bei … <persönliche Daten> …«



Hinweis: Bei manuell ausgelösten Hilferufen werden keine iVA-Informationen durchgegeben. Dabei geht man davon aus, dass die betroffene Person mit dem Kontakt sprechen kann bzw. will. Eine zusätzliche Ansage des iVA würde die Betroffene nur verwirren.

3.5 Anmeldung an DECT Basisstation

Die Anmeldung mit Hilfe der PC APP ist nur dann notwendig, wenn die DECT Basisstation nicht System-PIN "0000" hat (siehe Kap 2.3) oder an einer DECT-Vermittlungsanlage angemeldet werden soll, die ein PIN mit mehr als 4 Stellen benötigt.

Lesen Sie hierzu das Betriebshandbuch der DECT Basisstation.

- Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation. Achten Sie darauf, dass DECT-Basisstationen nur für circa 5 Minuten im Anmeldemodus bleiben. Innerhalb dieser Zeit muss die Anmeldung des Gerätes erfolgen. Aktivieren Sie ggfs. den Anmeldemodus erneut.
- Geben Sie die System PIN der Basisstation ein. Diese kann eine Ziffer mit bis zu 8 Stellen sein. Bei herkömmlichen DECT-Stationen für Privatgebrauch sind es normalerweise 4 Ziffern.
- Image: Wight Constraints

 Anneldung

 9. Na code Basisstation stellen

 9. Na code Basisstation eingeben

 9. "Start Anmeldung" Taste drücken

 1. "Start Anmeldung Taste drücken

 Anmeldung Basisstation
- 3. Klicken Sie jetzt auf die Taste Start Anmeldung (PC APP).

Die Anmeldeprozedur kann 10-20 Sek dauern. Wenn die Anmeldung fehlschlägt, lesen Sie Kap. 5.1.2 Hilfe bei Fehlersuche/ Gerät lässt sich nicht an der Basisstation anmelden.

Fehlermeldungen des Sprachassistenten **»falsche PIN«**

> ➡ korrekte PIN eingeben (Betriebshandbuch Basisstation)

»Basis nicht im Anmeldemodus«

Anmeldetaste der Basis lange drücken (mindestens 5 Sekunden)

»keine Basis gefunden«

⇒ Gerät näher an Basisstation bringen

»bitte Basis prüfen«

➡ möglicherweise sind schon zu viele Endgeräte an der Basisstation angemeldet (Betriebshandbuch Basisstation oder Web-Interface Basisstation und nicht benutzte DECT Geräte abmelden)







3.6 Das Telefonbuch

Die Telefonnummern für "Family & Friends" sollen den Kontakt zu Familien- und Freundeskreis vereinfachen. Es können bis zu 100 persönliche Kontakte mit Namen und Telefonnummer eingeben werden. Diese werden mit Namen und Nummern auf dem Gerät gespeichert und als Datensicherung auf Ihrem PC unter der PCAPP. Bei ein- und ausgehenden Telefonate werden diese Namen angesagt und erleichtern das Telefonieren, auch für blinde Menschen. Mehr im Kapitel 3.8 Telefonieren

Um das Ablegen und vor allem das Finden eines gewünschten Kontaktes zu erleichtern, ist das Kontaktliste in 10 Telefonbücher (Telefonregister) mit je 10 Telefonnummer und Namen unterteilt. Die Telefonbücher können/sollten individuell betitelt werden, zum Beispiel: Familie, Freunde, Transport, Essen & Trinken, Arzt, ...



Es empfielt sich, dass 1. Telefonbuch-Register mit den am meist verwendeten Kontakten zu belegen. Sie werden dann immer als erstes aufgerufen, wenn man ein Telefonat führen will. Sie werden das im Kapitel 3.8 TELEFONIEREN besser verstehen. Dieses erste Register könnte man beispielsweise »Favoriten« oder »Meine Favoriten« nennen.

Die Reihenfolge der Register und der Kontakte sollten sich an der Häufigkeit der Anrufe für diese Kontakte orientieren. Es können bis zu 25-stellige Rufnummern eingegeben werden.



Öffnen der einzelnen Telefon-Register



3.6 Telefonbuch

3.6.1	Telefon	register
J.U.I	releion	register

Register Name	Einträge bearbeiten
Favoriten	6
Familie	2
Freunde	4
Transport	2
Arbeit	5
Register 6	0
Register 7	0
Register 8	0
Register 9	0
Register 10	0

Das Gerät legt im Hintergrund noch 2 weitere Register an:

verpasste Anrufe Anruferliste

Diese beiden Register werden vom Gerät eigenständig verwaltet.

elefonbuch		
	Register Name	Einträge bearbeiten
	Favoriten	6
	Familie	2
	Freunde	4
	Transport	2
	Arbeit	5
	Arzt	0
	Register 7	0
	Register 8	0
	Register 9	0
	Register 10	0
JSB: Gerät verbunden		Obernehmen Exot
ISB: Gerät verbunden	ti (10) (10) (10)	Obernehmen Exot
ISB: Gerät verbunden	Teglister Name	Obernehmen Ext
ISB: Gerät verbunden	Register Name	Obernehmen Ext
ISB: Gerät verbunden	Register Name	Obernehmen Ext Image: State Stat
JSB: Gerät verbunden	Register Name Favoriten Familie Freunde	Othermehmen Ext Einträge bearbeiten 6 2 4

Register 8 Register 9 Register 10

USB: Gerät verbunden



Exit



3.6 Telefonbuch

			- 1								
efonbuch											
	Register Name	Einträge bearbeiten									
	Eavoriten		\sim	\sim			Coop	(m)	\sim		
	Familie	2	L	E			605	Q	6	E	
	Freunde	4				0					
	Transport	2	Telefo	nhuch							
	Arbeit	5	releto	inducin							
	Arzt Register 7		Arz								
	Register 8	0				Name		Telefon	nummer	Prüfe	'n
	Register 9	0			ц	auearzt		0766	1235608	Annufe	
	Register 10	0			D- (0700	F670004	Annal	
					Dr. 3	Schneider		0766	5076231	Anrute	en 🥥
					N	lame 3		Telefor	nummer 3	Anrufe	en 🔾
					N	lame 4		Telefor	nummer 4	Anrufe	en 🔾 🔾
					N	lame 5		Telefor	nummer 5	Anrufe	en 🔾
					N	lame 6		Telefor	nnummer 6	Anrufe	en O
3: Gerät verbunden		EX			N	lame 7		Telefor	nummer 7	Anrufe	en 🔾
					N	lame 8		Telefor	nummer 8	Anrufe	en O
					N	lame 9		Telefor	nnummer 9	Anrufe	en O
					N	ame 10		Telefon	nummer 10	Anrufe	en O
									Auswahl	für Room Mor	nitoring 1

Die Telefonnummern werden so eingegeben, wie sie auch am normalen Telefon gewählt würden. Das Gerät ist über Ihre DECT-Basisstation und Telefonanlage mit dem Festnetz verbunden. Deshalb brauchen Sie für Kontakte am selben Ort keine Ortsvorwahl:

Beispiel: Sie wohnen in München und wollen als Kontakt Ihren Nachbarn mit TelNo **089** 567 453 eingeben, dann genügen die Nummern 567 453 **ohne Ortsvorwahl 089**

Kontakte zu Mobilfunknummer müssen immer vollständig mit der **Provider-Vorwahl** eingegeben werden : zB **0177** 444 555

3.6.2.1 Interne Verbindungen

Sie können auch die anderen Haustelefone, die an derselben Telefonanlage hängen, als Kontakte eintragen. Hierzu braucht die Telefonanlage ein oder mehrere spezielle Zeichen, die der Nummer vorangestellt werden. **Sie müssen hierzu das Betriebshandbuch der Anlage lesen**.

Die internen Nummern der Haustelefone werden selbstständig von Ihrer Telefonanlage in der Reihenfolge ihrer Anmeldung vergeben: INT1, INT2, ... INT5 (meist maximal 5)

> Speedport Router (T-COM) INT1 = Telefonnummer = ****61** INT2 = Telefonnummer = ****62** Gigaset Basisstation INT1 = Telefonnummer = **##610** INT2 = Telefonnummer = **##611**

Name	Telefonnummer	Prüfen
INT1	##61	Annillen
INT1	**610	(Annahen)
INT2	**611	Anules
Name 4	Telefonnummer 4	(Abuter)
Name 5	Telefonnummer 5	Anadem
Name 6	Telefonnummer 6	Avuter O
Name 7	Telefonnummer 7	(Anthin)
Name 8	Telefonnummer 8	Annaha
Name 9	Telefonnummer 9	(Anusse)
Name 10	Telefonnummer 10	Annelita
	Auswahl für I	Room Monitoring



3.6.3 Betrieb an Vermittlungsanlage mit Amtskennziffer (Amtsholung)

die DECT-Basisstation an einer Wenn Vermittlungsanlage angeschlossen ist, dann hat diese Anlage interne und externe Telefon-Verbindungen. Um der Anlage zu melden, dass eine externe Verbindung hergestellt werden soll, schickt man der Anlage ein führende Nummer mit, die die Amtsleitung aufschaltet. Diese Nummer wird Amtskennziffer genannt und die Funktion »spontane Amtsholung«. Sie wird im PC APP-Register System/Einstellungen eingegeben Welche Nummer das ist, ist von Anlagen-

000	0 0	
System		
Einstellungen	App Version	2.2.313
	Firmware Version	0044
	DECT ID Gerät	0009230039
	DECT-Band	EU *
	Amtskennziffer	• •
	Repeater Funktion	0
USB: Gerät verbunden		Obernehmen

abhängig. Lesen Sie hierzu das Betriebshandbuch der Anlage. Vielfach wird die »0« oder die »9« verwendet.

Verwenden Sie bitte diese Amtskennziffer für das Aktivieren der Amtsleitung. Im Telefonbuch können Sie die Nummern wie gewohnt eingeben. Sie müssen sich nicht um diese Amtsleitung kümmern. Wenn die Anlage geändert wird, müssen sie ggfs nur diese Nummer anpassen, aber keine Ihrer Telefonnummern.

Es ist zudem ein Unterschied, ob Sie die Amtskennziffer vor jede Telefonnummer im Telefonbuch stellen oder zentral hier an einer Stelle festlegen. Das Auschalten der Amtsleitung braucht eine gewisse Zeit (idR weniger als 1 Sekunde), aber es muss eben mit dem Wählen der Telefonnummer gewartet werden, bis die Amtsleitung »steht«. Genau das macht die Amtskennziffer.

3.6.4 Room Monitoring

Sie können für jede Nummer einzeln festlegen, ob sie für

»Room Monitoring«

eingesetzt wird.

Die Funktion ist bei älteren Menschen durchaus mal hilfreich, z.B. wenn sich die betroffene Person nicht auf Anrufe meldet. Sie können dann mit dieser Nummer anrufen und werden sofort durchgeschaltet. Sie können versuchen, die Person anzusprechen und mit dem Mikrofon des Gerätes »hinein-hören«, ob verdächtige Geräusche zu hören

		releformultimen	Pruten
Hausarzt Dr. Schneider		07661235698	Anrufen
		07665678231	Anrufen 🔾
	Name 3	Telefonnummer 3	Anrufen
	Name 4	Telefonnummer 4	Anrufen 🔾
	Name 5	Telefonnummer 5	Anrufen
	Name 6	Telefonnummer 6	Anrufen 🔾
	Name 7	Telefonnummer 7	Anrufen 🔾
	Name 8	Telefonnummer 8	Anrufen 🔾
	Name 9	Telefonnummer 9	Anrufen
			Charles O
	Name 7 Name 8 Name 9	Telefonnummer 7 Telefonnummer 8 Telefonnummer 9	Anrufen O Anrufen O Anrufen O

sind. Die Funktion kennt man auch bei Baby Phones. Manchmal ist das auch für die Nummer des Hausarztes empfehlenswert.



3.6.5 Verpasste Anrufe

Wenn das Gerät auf der Ladescheibe liegt und ein eingehender Anruf nicht angenommen wird, dann wird dieser Anruf eigenständig unter einem **nicht sichtbaren Register** »verpasste Anrufe« abgelegt. Dies ist idR dann der Fall, wenn man nicht zu Hause ist oder nachts. Tagsüber sollte das Gerät immer getragen werden.

Wird das Gerät von der Ladescheibe genommen, meldet es die Anzahl der verpassten Anrufe.

⇒ Das Register »verpasste Anrufe« wird nach dem letzten Telefonregister geführt und kann jederzeit abgehört werden. Die Liste wird eigenverwaltet und kann vom Anwender nicht verwaltet werden. Sie ist nicht sichtbar in der PC APP.

Ein Eintrag in die Liste »verpasste Anrufe« wird eigenständig gelöscht, wenn

a) ein Rückruf dieser Nummer erfolgt



b) der Eintrag 2mal vorgelesen worden ist

Wenn ein Rückruf erfolgt ist, wird diese Nummer/Name in die Anruferliste gelegt (Kap 3.6.6)

Tel	ef	0	n	h		c	h
ici		~	•••	~	u	•	

	Favoriten	
	Familie	
	Freunde	
	Transport	
	Arbeit	
	Register 6	
	Register 7	
	Register 8	
	Register 9	
	Register 10	
eiaenverwaltet	verpasste Anrufe	
nicht sichtbar	Anruferliste	

3.6.6 Anruferliste

Jeder angenommener Anruf und jeder getätigter Anruf wird in der nicht sichtbaren »Anruferliste« gelistet, allerdings maximal 10 Kontakte.

Gemäß Reihenfolge des Eintrags werden sie eigenständig gelöscht, um einer neuen Nummer Platz zu machen (automatische Aktualisierung der letzten 10 Anrufe)

⇒ Das Register »Anruferliste« wird hinter dem Register »verpasste Anrufe« geführt und kann jederzeit für externe Anrufe verwendet werden. Die Liste wird eigenverwaltet und kann vom Anwender nicht verwaltet werden. Sie ist nicht sichtbar in der PC APP.

Te	lef	on	bu	ICh	
----	-----	----	----	-----	--

	Favoriten	
	Familie	
	Freunde	
	Transport	
	Arbeit	
	Register 6	
	Register 7	
	Register 8	
	Register 9	
	Register 10	
altet	verpasste Anrufe	
tbar	Anruferliste	

eiger



3.7 Telefonieren

Das Gerät verfügt über eine hochwertige Freisprecheinrichtung. <u>Beim Telefonieren muss/sollte das</u> <u>Gerät nicht in die Hand genommen werde</u>n. Es sollte frei um den Hals hängen oder am Tisch liegen. Besonders ältere Menschen können dann telefonieren, ohne die Stabilität durch freie Hände zu verlieren, z.B. bei Krücken oder Rollator. Wenn das Gerät immer getragen wird, ist die Person immer sofort erreichbar und sie muss nicht erst eine Position einnehmen/suchen, um freie Hände zu haben.



Wenn das Gerät während des Gesprächs in der Hand gehalten wird, können die Öffnungen für Lautsprecher (links im Gummi) und Mikrofon (rechts im Gummi) versehentlich mit den Fingern verdeckt werden. Die Lautstärke ist dann stark gedämpft.



Wenn die kleine Mikrofonöffnung verschmutzt ist, kann der <u>Angerufene</u> das Gespräch nicht mehr (laut) hören. In diesem Fall reinigen Sie das kleine Mikrofonloch (rechte Seite, oberhalb der Seitentaste) vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer aufgebogenenen Büroklammer.



3.7.1 eingehenden Telefonanruf annehmen

Wenn ein Anruf kommt, klingelt es mit dem eingestellten Klingelton Ist der Anrufer im Telefonbuch mit Namen hinterlegt, wird der Name angesagt.

»Hubert ruft an«

Andernfalls wird die anrufende Nummer angesagt. Anruf-Annahme durch Drücken der Ruftaste. Der Anruf wird immer im Register *Anruferliste* hinterlegt.



3.7.1.1 Anruf, wenn Gerät auf der Ladescheibe liegt



Wird das Gerät jetzt von der Ladescheibe genommen, dann wird der Anruf automatisch angenommen. Die Funktion »Anruf beenden« (Drücken der Ruftaste) ist für ein paar Sekunden de-aktiviert, um versehentliches Abbrechen das Anrufes zu verhindern.

Sie kennen ggfs dieses Verhalten von normalen DECT-Telefonen, wenn Sie es aus der Ladeschale nehmen, nachdem es geklingelt hat.



Der Anruf wird nicht angenommen und deshalb in das Register »verpasste Anrufe« abgelegt. Dieser Anruf wird beim Abnehmen von der Ladescheibe angesagt. Man kann sofort durch das Drücken der Ruftaste zurückrufen. Es werden bis zu 10 Anrufe in Abwesenheit gespeichert.



3.7.2 Kontakt aus Telefonbuch anrufen

3.7.2.1 Auswahl Register/Namen über Seitentasten (für Blinde, ohne Behinderung) Dies ist eine schnelle Methode, einen gewünschten Kontakt aus dem Telefonbuch auszuwählen. Sie ist nicht für ältere und stark behinderte Personen geeignet (siehe hierzu 3.8.2 Vorlesen)

A) Wählen Sie als erstes das Telefonbuch, indem Sie eine Seitentaste drücken: »Telefonbuch aktiviert«

- B) Danach wählen Sie das gewünschte Register aus. Hierzu benutzt man dieselbe Seitentaste. Wenn Sie warten, werden Sie aufgefordert, ein Register zu wählen »Bitte Register wählen«
 Die Register werden der Reihe nach mit Ihren Titeln vorgelesen.
- C) Ist das gewünschte Register gefunden, drücken Sie die gegenüberliegende Seitentaste, um den Kontakt zu wählen.
 Wenn Sie warten, werden Sie aufgefordert, einen Namen zu wählen »Bitte Namen wählen«
 Die Namen werden der Riehe nach vorgelesen.
- D) Ist der gewünschte Name gefunden, drücken Sie die Ruftaste Wenn Sie warten, werden Sie aufgefordert, einen Namen zu wählen »Ruftaste drücken«

Der Anruf wird ausgelöst.

Ablauf in Kürze

- 1 Seitentaste drücken "Telefonbuch" wählen
- 2 Seitentaste drücken Register auszuwählen
- 3 andere Seitentaste drücken Namen auszuwählen
- 4 Ruftaste drücken »Hubert wird angerufen



Telefonbuch/Register wählen

Namen wählen Anruf ausführen

Schnellwahl (nur für Geübte):		Sie wollen Hu	ibert anruf	fen.	
		Hubert ist im	3. Registe	r an der 5. Stelle	gespeichert
	Sie dri	icken schnell,	<u>ohne Ansa</u>	agen abzuwarten	:
(ST = Seitentaste)	1mal S	ST-links (Telefont	ouch) 3mal	ST-links (Register)	5mal ST-rechts (Name)
	Ruftas	te »Hu	ibert wird	angerufen«	



Jeder Anwahlversuch kann durch kurzes Drücken der Ruftaste abgebrochen werden.



3.7.2 Kontakt aus Telefonbuch anrufen

3.7.2.2 Auswahl Register/Namen durch Vorlesen

(für ältere Menschen)

Bei Altersblindheit und Personen mit starker Behinderung bietet diese Methode eine Möglichkeit, Familie und Freunde anrufen können. Mit Hilfe des Sprachassistenten werden alle Kontakte in der Reihenfolge ihrer Ablage vorgelesen. Wird der gewünschte Name angesagt, drückt man erneut die Ruftaste drücken, um diesen Kontakt anzurufen.

Ablauf in Kürze

- **1** Seitentaste drücken
- 2 Ruftaste drücken
- **3** Ruftaste drücken



"Telefonbuch" wählen

»Hubert wird angerufen«





Jeder Anwahlversuch kann durch kurzes Drücken der Ruftaste abgebrochen werden.

Die Wartezeit zwischen den einzelnen Namen Vorlesen ist einstellbar: langsam (2 Sek) oder schnell (1 Sek) (siehe hierzu Kap 3.8.3)



Das Vorlesen kann durch langes Drücken der Ruftaste abgebrochen werden.

Platzieren Sie häufig benutzte Kontakte möglichst weit nach oben. Empfehlenswert ist das erste Register z.B. »Favoriten« zu nennen und dort die 10 häufigsten Kontakte abzulegen.

3.7.3 Vorlesegeschwindigkeit des Sprachassistenten anpassen



Unter Allgemeine Einstellungen finden Sie den Begriff »Vorlesen«.

Hier können Sie wählen zwischen

»Schnell« => Wartezeit = 1 Sekunde

=> Wartezeit = 2 Sekunden »Langsam«

= Wartezeit zwischen den vorgelesenen Namen



Gesprächslautstärke MAX erhöht werden (Booster).

Durch nochmaliges Drücken wird wieder die vorherige Lautstärke eingestellt. Diese Erhöhung ist nur möglich, wenn nicht die MAX Lautstärke voreingestellt ist.





3.8 SOS-Hilferufsequenz Hilferuf/Notruf Sequenz

Für den Notfall steht eine SOS-Hilferuf-Sequenz zur Verfügung.

Diese SOS- Sequenz wird ausgelöst durch

- manuell durch langes Drücken der Ruftaste (2 Sekunden) (rote Knopf-Funktion)
- automatisch bei Sturzerkennung
- automatisch bei Rauchalarmerkennung

Jeder SOS-Hilferuf kann durch Drücken der Ruftaste jederzeit abgebrochen werden.

Es können beliebig bis zu 3 Hilferufnummern und 1 Notrufnummer festgelegt werden. Auch hier sollten Sie Namen für die Nummern vergeben, weil diese bei der Anwahl der Nummern vorgelesen werden. Dadurch wird der Nutzer informiert, wen das Gerät gerade versucht zu kontaktieren.

Eingabe "Wiederholung"

Die **Hilfenummern** können bis zu 9 Mal wiederholt werden. In der Praxis empfiehlt sich jedoch eine 2 bis 3malige Wiederholung. Hierzu die Zahl 2 oder 3 eintragen.

Eingabe "Klingelzeit"

Hier wird festgelegt, wie lange die Anrufdauer sein soll, bevor bei Nichtannahme die nächste Nummer in der Hilferufsequenz gewählt wird. Diese *Klingelzeit* beim Angerufenen sollte so



groß gewählt werden, dass der Angerufene den Anruf annehmen kann. Die Klingelzeit sollte aber nicht zu lange gewählt werden, weil dadurch der Ablauf der Hilferufsequenz verzögert oder ein netzseitiger Anrufbeantworter aktiviert werden könnte. Besser ist eine kürzere Klingelzeit und dafür mehr Wiederholungen.

Es hat sich bewährt, die Klingelzeit auf den Wert 15 Sekunden einzustellen.

Sie haben noch die Möglichkeit, eine »Notrufnummer« einzugeben, falls die Suche nach einem Kontakt aus den 3 Hilfenummern erfolglos war (siehe 3.9.2 *der Notruf*).

3.8.1 Unterschied Hilferufnummer und Notrufnummer

Es können bis zu **drei Hilferufnummern** festgelegt werden, die wiederholt werden, gemäß Ihrer Vorgabe »Wiederholung« . Dies sind die ersten 3 Nummern der SOS-Sequenz. Wenn ein gültiger Kontakt gefunden wurde, wird die SOS-Sequenz beendet.

3.9.1.1 der »Hilferuf-Prüfer« (iCM intelligent Call Manager)

Die Analyse eines "gültigen Kontaktes" übernimmt der iCM, der "intelligent Call Manager", hier im PC APP Register mit »**Hilferuf**-**Prüfer**« bezeichnet (roter Pfeil).

Die Überwachung der Anrufsequenz durch den iCM ist deshalb wichtig, weil die Person-in-Not oft keine Eingriffsmöglichkeit mehr hat und trotzdem ein Hilfekontakt zuverlässig zustande kommen muss. Der iCM ist deshalb in der Bewertung, ob ein Hilfekontakt zustande gekommen ist, sehr streng. Der iCM kann nicht alle Betriebsfälle für automatische Anrufsysteme

6 6 6	e 🙆 e	6	0	
lilfe				
Annufsequenz	Name	Tele	fornummer	Prüfen
2	Hubert		0178 888334	Anrufen
	Nachbar Heinz	0225 334556		Anrufen
	Hausmeister	0765 66733		Anrufen
Q			Hilferuf-Prüfer	• 4
	Wiederholung	3		
	Klingelzeit (sec)	15		
	Hausarzt		0765 71422	Anrulen
			Hilfe	۲
			Sturzalarm	۲
			Rauchalarm	۲
USB: Gerät verbunden		0	beimohimon	Exit

erkennen. Deshalb bewertet er im Zweifel den Anruf als »ungültig«, um die SOS-Sequenz nicht fehlerhafterweise zu beenden.

Folgende Anrufe werden in der aktuellen Version als »nicht-gültig« bewertet:

- Klingelzeit überschritten
- Rufannahme mit einer Dauer unter 2 Sekunden
- Rufannahme ohne Klingeln
- Rufannahme nach Klingeln und vermeintlich erkennbarer Automatenansage



In wenigen Einzelfällen kann es vorkommen, dass Ihre eingesetzte Telefonanlage (VoIP Router) während des Durchstellens des Anrufes Töne im hörbaren Audioband (Nutzband) erzeugt. Der Hilferuf-Prüfer (iCM) könnte dann fälschlicherweise ein automatisches Anrufsystem vermuten und den Anruf abbrechen. Sie können den iCM de-aktivieren, indem Sie den »Hilferuf-Prüfer« abschalten (siehe roter Pfeil im Bild).

Am besten ist natürlich, Rufnummern ohne Anrufbeantworter zu verwenden.



3.8.1.2 der Notruf

Sollte kein Kontakt über die Hilferufnummern zustande kommen, können Sie sicherheitshalber noch eine Notrufnummer (siehe roter Pfeil) festlegen.

Dies darf <u>keine</u> nationale Notrufnummer wie 110 oder 112 sein.

Es sollte vielmehr ein zuverlässiger Kontakt sein, der am besten rund um die Uhr erreichbar ist. Oft wird für die Notrufnummer der Hausarzt eingetragen.

		6	9	
Anrufsequenz	Name	Te	lefonnummer	Prüfen
23	Hubert		0178 888334	Anrufen
	Nachbar Heinz	0225 334556 0765 66733		Anrufen Anrufen
	Hausmeister			
			Hilferuf-Prüfer	۲
	Wiederholung	3		
	Klingelzeit (sec)	15		
	Hausarzt	0765 71422		Anrufen
			Hilfe	۲
			Sturzalarm	۲
			Rauchalarm	(*)



Die Notrufnummer wird nicht vom iCM bewertet und klingelt solange, bis jemand abhebt. In diesem Fall stört auch eine IVR-Ansage nicht, zum Beispiel »Aktuell sind alle Nummern belegt. Bitte warten Sie haben Sie etwas Geduld«

3.8.1.3 SOS-Sequenz freischalten

Die SOS-Sequenz ist werkseitig für alle drei Hilferufsequenzen freigeschaltet: Hilfe = manueller Hilferuf Sturzalarm = automatischer Hilferuf

Rauchalarm = automatischer Hilferuf

Sie können festlegen, ob Sie diesen SOS-Hilferuf für bestimmte Ereignisse deaktiveren.

Beispiel Bild: Rauchalarm de-aktiviert

lfe			Û	
Anrufsequenz	Name	Tel	efonnummer	Prüfen
	Hubert		0178 888334	Anrufen
	Nachbar Heinz	0225 334556 0765 66733		Anrufen
	Hausmeister			
			Hilferuf-Prüfer	۲
	Wiederholung	3		
	Klingelzeit (sec)	15		
	Hausarzt		0765 71422	Anrufen
			Hilfe	۲
			Sturzalarm	۲

Wenn Sie alle drei SOS-Ereignisse de-aktivieren, arbeitet das Gerät nur noch als Telefon

Anwendungsbeispiel hier : Blindentelefon ohne Notruftechnik

Sie würden dies auf der Infoseite wie folgt erkennen:





3.9 Zeitabhängige Hinweise festlegen (Erinnerungsfunktion)

Die Erinnerungsfunktion soll älteren Menschen helfen, nicht zu vergessen, zu bestimmten Uhrzeiten z.B. Medikamente einzunehmen. Sie können bis zu fünf Informationen mit Uhrzeit (24h Format) eingeben. Sie können einzelne Ansagen durch Ein (Aus) Knopf auch vorübergehend ausschalten.

Voraussetzung für diese Funktion ist das Vorhandensein eine gültigen Uhrzeit. Das Gerätes erkennt, wenn keine gültige Uhrzeit im Gerät vorliegt. In diesem Fall meldet es "keine Uhrzeit vorhanden".

Erinnerung			
	Zeit	Hinweise	Ein
	10:00	Guten Morgen	۲
	12:00	Hinweis 2	۲
	18:00	Hinweis 3	۲
	20:00	Hinweis 4	۲
	22:00	Hinweis 5	۲
System Zelt	10:59	Auto	۲
		Utrizeit auf Knopfdruck	•

3.9.1 Uhrzeit eingeben / Fernprogrammierung

Die Uhrzeit (Systemzeit) kann auf verschiedene Weise eingegeben werden:

a) über PC APP





b) durch externen Anruf eingeben (**Fernprogrammierung**). Hierzu wird muss der Anruf vom Gerät angenommen werden. Dann gibt der Anrufende über seine Tastatur die aktuelle Uhrzeit ein:

Format	#ZEIT#hhmm#	
	hh	
	mm	
. I.		

ZEIT entspricht Tastenfolge **9348** Stunde : 00 ... 23 Minute : 00 ... 59

Beispiel:

aktuelle Uhrzeit ist 9h45

=>	Eingabe	# 9348 #0945#	

3.9.2 Uhrzeitansage ausschalten

Die aktuelle Uhrzeit wird im Ruhezustand des Gerätes auf Knopfdruck angesagt. Dies ist vor allem für Sehbehinderte und Blinde eine wertvolle Funktion.

Sie können diese Uhrzeitansage auf Knopfdruck abschalten (siehe roter Pfeil)

Erinnerung			
	Zeit	Hinweise	Ein
	10:00	Guten Morgen	۲
	12:00	Hinweis 2	۲
	18:00	Hinweis 3	۲
	20:00	Hinwels 4	۲
	22:00	Hinweis 5	0
System Zeit	11:01	Auto	۲
		Uhrzeit auf Knopfdruck	• <==

3.10 Allgemeine Einstellungen

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine von drei Melodien als Klingelton auszuwählen, die Lautstärke des Klingeltons sowie des Anrufs und der Sprachansagen einzustellen.

Bevor Sie die Änderungen übernehmen, können Sie diese unter **Prüfen** testen.

3.11 System (nur für Fachleute)**3.11.1 System Einstellungen**

1 DECT Band

Das DECT-Frequenzband ist werkseitig auf AUTOmatic eingestellt. Das Gerät wählt eigenständig das richtige DECT-Band EU oder USA aus. Wenn einmal angemeldet wurde, verbleibt es in diesem Band, auch wenn eine neue Basis verwendet wird. Durch RESET auf Werkseinstellung wird wieder auf AUTOmatic gestellt.

- 2 Amtskennziffer (spontan Amtsholung) Ist Ihre Basisstation über eine Vermittlungsanlage mit dem Festnetz verbunden, ist oft eine sogenannte Amtsholziffer oder Amtskennziffer erforderlich, um eine ausgehende Amtsleitung zu erhalten. Diese einstellige Amtskennziffer kann hier eingegeben werden. Alle ausgehenden Telefonanrufe des Gerätes werden dann automatisch mit dieser vorausgehenden Amtsholziffer angewählt
- 3 Repeater Funktion

Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht verfügbar.

4 Service Number

Über die Servicenummer können Statusmeldungen vom Gerät empfangen werden. Sie dienen professionellen Projektanwendungen (zB Monitoring Room) und sind nicht für den privaten Gebrauch von Nutzen. Die Service Number muss mit dem Button 5 »Activate« freigeschaltet werden.

6 Selective Help Call

Mit diesem Schalter legen Sie fest, dass die Hilferuf-Sequenz selektiv ausgelöst wird, wie folgt:

- 1. Hilferufnummer = manueller Hilferuf
- 2. Hilferufnummer = Sturz erkannt
- 3. Hilferufnummer = Rauchalarm erkannt

Es wird pro Ereignis 1-3 nur eine Hilferufnummer angewählt. Der iCM wird dabei abgeschaltet. Es wird folglich nicht geprüft, ob ein IVR oder AB den Anruf entgegennimmt.

▷ Es ist eine Systemfunktion an eine zentrale Stelle, die anhand der Nummer den Typ 1-3 des Ereignis erkennt.

-	00	(1)	0	æ
A	Allgemeine Einstellung	gen	Allgemein	e Einstellungen
	Allgemeine Einstellung	en 😳		
	Anrufe			
		Klingelton	Old Style *	Prüfen
		Klingellautstärke	Mittei *	Prüfen
		Vibration	Ein *	
		Anruflautstärke	Mittel *	
		Vorlesen	Schnell *	
	Unbel	kannte Nummern ansagen	۲	
	Sprachassistent	Lautatiidea		
		Lauisiaike	Mittel	Prüfen
		00	9	stem
Sys) (1) (1) stem	000	9 9	stem
Sys) (1) (1) stem			stem
Sys	stem		5) (5) (5)	istem
Sys	item item			Séem.
Sys	tem U U U U System Einstellungen	App Version	9 5 8	2.2.321
Sys	stem System Einstellungen	App Version	5	2.2.321 0044
Sys	tem U U U U System Einstellungen	COLORING COL	5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (2.2.321 0044 09230039
Sys	tem U U U U System Einstellungen	CO CO CONTRALACIÓN		2.2.321 0044 09230039 EU *
Sys	tem	Image: Constraint of the second se	5) 5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	2.2.321 0044 09230039 EU *
Sys	tem U U U U System Einstellungen	Image: App Version Firmware Version DECT ID Gerät DECT-Band Amtskennziffer Repeater Funktion		2.2.321 0044 09230039 EU *
Sys	tem tem tem tem tem tem tem tem	Image: Constraint of the second of the se	3) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S)	2.2.321 0044 09230039 EU *
Sys	ten U U U U System Einstellungen	Image: Constraint of the second of the se	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.2.321 0044 09230039 EU *
Sys	tem	Image: App Version Firmware Version DECT-ID Gerät DECT-Band Amtskennziffer Repeater Funktion Service number Activate Selective help call	3) () 5) () () () () () () () () () () () () ()	2.2.321 0044 09230039 EU * ce number



3.11.2 Update

Das Gerät kann über Update eine neue Betriebssoftware erhalten. Fragen Sie hierzu Ihren Händler.

Nachdem die neue Betriebssoftware auf Ihren Rechner geladen wurde, können Sie diese Datei in das Update-Fenster legen, indem Sie die Datei über den Windows Explorer auswählen: siehe blauer Pfeil.

đ System Update aktuelle Firmware Version 0044 neue Firmware für Download Wählen Sie zuerst eine Datei Start update Reset Gerät abmelden 0 Gerät neu starten 0 zurück zu Werkseinstellungen 0 E Exit System Update 0044 aktuelle Firmware Version neue Firmware für Download Wählen Sie zuerst eine Datei 🕑 Öffnen ← → × ↑ ♦ > Dieser PC > Downloads > Reset Organisieren • Neuer Ordner 🗸 🍠 Dieser PC > 🧊 3D-Objekte > 📰 Bilder > Desktop Dokumente

J

0

0

E

System

Danach Starten Sie den Upgrade.

Bitte lassen Sie in dieser Zeit das Gerät mit USB verbunden

3.11.3 RESET Rücksetzen von Einstellungen

Mit Reset lassen sich Einstellungen wieder zurücksetzen. Hier haben Sie drei verschiedene Rücksetzfunktionen:

1. Gerät abmelden

aktuelle DECT-Registrierung löschen siehe Anwendungsbeispiel Grund

Reset	

🗸 🐥 Downloads

Gerät abmelden Gerät neu starten zurück zu Werkseinstellungen

Anwendungsbeispiel

Sie wollen das Gerät von der aktuellen DECT-Basisstation abmelden (z.B. Test Basisstation)



Sie können jederzeit die Basisstation wechseln, ohne das Gerät vorher mit der PC APP abzumelden. Hierzu schalten Sie das Gerät aus. Nach Tausch der Basisstation schalten Sie das Gerät wieder ein. Danach bringen Sie die neue Basisstation in den Anmeldemodus und drücken die Ruftaste am Gerät. Das Gerät fragt dann »Neue Basisstation anmelden? Ruftaste drücken.« Nach erneutem Drücken der Ruftaste beginnt die neue Anmeldung.

2. Gerät neu starten

	das erneute Hochfahren des Gerätes	Grund	eventuelle Störungen beseitigen
3.	zurück zu Werkseinstellungen alle Daten inkl. Registrierung löschen	Grund	den Auslieferzustand herstellen



4 Besondere Hinweise

4.1 Sturzerkennung und automatischer Hilferuf



Die Sturzerkennung ist werkseitig voreingestellt und wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät von der Ladescheibe genommen wird. Die Sturzerkennung wird unterbrochen, wenn das Gerät mit einem Teilnehmer verbunden ist, also der Nutzer gerade telefoniert.

Legen Sie mit Hilfe der PC-APP die Hilfesequenz fest.

Da schnelle Hilfe notwendig ist, empfiehlt es sich, die Anzahl der Hilferufnummern zu reduzieren und auch die Anzahl der Wiederholungen zu reduzieren, empfehlenswert ist eine Wiederholung. Danach ruft das Gerät die Notrufnummer an. Diese sollte immer festgelegt werden und eine medizinisch erfahrene Stelle sein z.B. der Hausarzt oder Notarzt oder ein vertraglich zuständiger Service Provider.

Bei Anruf der Notrufnummer meldet sich der Sprachassistent mit "Dies ist ein Sturznotruf, bitte Maßnahmen einleiten" und gibt zusätzlich die Standortdaten und die besonderen Hinweise durch. Diese Informationen werden fünfmal wiederholt.

Die Freisprechverbindung wird aktiviert, sodass mit der gestürzten Person ggfs. Rücksprache zur Schwere des Sturzes gehalten werden kann. Ist kein Gespräch mehr möglich, ist schnelle Hilfe oft lebenswichtig. Hierzu sollten die besonderen Hinweise (siehe Kap 3.3) Aufschluss bezüglich des Zuganges zur Wohnung geben.

Die Sturzerkennung kann nicht alle Vorfälle als "Sturz-affin" interpretieren. Die Zuverlässigkeit ist jedoch sehr hoch, typ >85%. Die Fehlalarmquote ist typ <2%. Eine 0%-Fehlerquote wird erreicht, weil vor Auflösen der Hilferufsequenz eine "Negativbestätigung" abgerufen wird.

Sollte das Gerät zu Boden fallen und der Nutzer hebt es nicht mehr auf, dann wird nach mehreren Hinweisen des Sprachassistenten ebenfalls eine Hilferufsequenz ausgelöst.

Diese Funktion **Produkt-am-Boden** ist werkseitig vorkonfiguriert und eine sehr praxisorientierte Funktion.

4 Besondere Hinweise

4.2 Rauchalarm-Erkennung und automatischer Anruf



Die Rauchalarm-Anruf-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn das Gerät auf die Ladescheibe gelegt wird. Dies geschieht in der Regel nachts oder wenn man nicht zu Hause ist. Gerade in dieser Zeit ist diese Sicherheitsfunktion besonders wertvoll.

Die Rauchalarm-Erkennung funktioniert mit allen marktgängigen Rauchmeldern, Hitzemeldern und Kohlenmonoxid-Melder.

Erkennt das Gerät einen Rauchalarm, ruft es automatisch die hinterlegten Telefonnummern an, mit einer Ansage des Sprachassistenten: "Rauchalarm erkannt, bitte Maßnahmen einleiten" sowie die Standortdaten und die besonderen Hinweise (siehe Kap 3.3). Diese Informationen werden 5 Mal wiederholt. Ein Rauchalarm muss mehr als 30 Sek. anliegen, um als echter Rauchalarm eingestuft zu werden. Dies soll Fehlmeldungen verhindern, z.B. bei Anlagentest.

Wird ein Hilferuf angenommen, wartet das Gerät 30 Minuten und prüft, ob der Rauchalarm abgestellt worden ist. Wenn weiterhin der Rauchalarm aktiviert ist, startet das Gerät die Hilferufsequenz erneut.

Die Rauchalarm-Anruf-Sequenz wird sofort beendet, wenn

- der Rauchalarm abgestellt worden ist
- das Gerät von der Ladescheibe genommen worden ist

Testen Sie die Rauchalarm-Erkennung durch Drücken des Test-Alarms am Rauchmelder. => Nach 2 Sekunden signalisiert die Ring LED **ROT**; der Rauchalarm wurde erkannt.

Wenn der Rauchalarm mehrere Sekunden aktiv bleibt, wird die Rauchalarm-Sequenz ausgeführt.



4.3 PC APP De-installieren

Die PC APP kann mit den Werkzeugen des Betriebssystems Windows wieder de-installiert werden. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten

1. über WIN-Explorer

Öffnen Sie den WIN-Explorer und öffnen Sie das Register "Programme" Dort finden Sie das Programm DA1450.

Öffnen Sie dieses Register und sie finden das Deinstall Programm: unins000.exe

Führen Sie das Programm unins000.exe aus

2. über WIN Einstellungen Öffnen Sie die WIN-Einstellungen über die Taskleiste und wählen Sie dann Windows-Einstellungen "Apps" D 2 . ្មែះ Dort finden Sie das Programm ← Einstellungen DA1450 PC_APP... Apps & Features und die Option "Deinstallieren" Einstellung suchen rother MFL-Pro Suite MFC-9332CDW 14.01.2019 Apps 15,8 MB RTSvc version 1.0.0.0 19.03.2019 目Ξ Apps & Features 21,0 MB onexant HD Audio 15 Standard-Apps 1,24 GB 07.06.2020 DA1422 PC_APP Update Ve 여 Offline-Karten Apps für Websites Ändern Deinstallieren

Dideowiedergabe

5 Wichtige Hinweise

5.1 Hilfe bei Fehlersuche

5.1.1 Status LED blinkt rot

Entweder die Batterie ist zu schwach (Abschaltung droht!) oder das Gerät hat keine Funkverbindung zur Basisstation. Legen Sie hierzu das Gerät kurz auf die Ladescheibe und wieder von der der Ladescheibe. Nach 7 Sekunden gibt der Sprachassistent die fehlerhafte(n) Funktion(en) durch, entweder

a) die Batterie ist nicht ausreichend geladen Abhilfe: Legen Sie das Gerät auf die Ladescheibe und laden Sie das Gerät für ca. 2h

b) das Gerät ist nicht mit der Basis verbunden

Abhilfe: Prüfen Sie, ob die Basisstation eingeschaltet ist oder die DECT-Funktion abgeschaltet worden ist. Oft hilft das Aus- und Einschalten der Basisstation.

5.1.2 Gerät lässt sich nicht an der Basisstation anmelden

Mögliche Fehlerquellen:

- a) Abstand zur Basisstation ist während der Anmeldung zu groß. Abhilfe: Gehen Sie mit dem Gerät in den Raum der Basisstation und wiederholen Sie die Anmeldung
- b) Die Basisstation hat keinen "freien Platz" für ein weiteres Endgerät.
 - Abhilfe: Öffnen Sie das Konfigurationsmenü der Basisstation (über den Browser im PC oder über angeschlossenes DECT Handset) und löschen Sie ein Endgerät aus der Liste. Meist werden bis zu 5-6 DECT Endgeräte von der Basisstation angenommen
- c) Der System-PIN der Basisstation ist nicht auf "0000" eingestellt Abhilfe: Ändern Sie die PIN der Basisstation auf "0000" und wiederholen Sie die Anmeldung oder verwenden Sie die PC APP des Gerätes (Kap 3.3)
- d) Die Basisstation ist nicht im Anmeldemodus
- Abhilfe: Suchen Sie an der Basisstation den Taster für die Anmeldung. Dies kann ein spezifischer Taster mit Kennzeichen "DECT" oder "Anmelden" sein oder ein zentraler Taster, den man für mehrere Sekunden gedrückt halten muss.

Bedenken Sie, dass DECT Basisstationen den Anmeldemodus nur für ca. 5 Minuten aktiviert halten. Die Anmeldung des Gerätes muss also innerhalb dieser Zeit durchgeführt sein. Ansonsten muss die Anmeldetaste an der Basisstation nochmals gedrückt werden.

e) Die Basisstation ist nicht DECT GAP Standard-konform und/oder benutzt proprietäre Funktionselemente. In diesem Fall müssen Sie die DECT-Basisstation austauschen. Hier gibt es heute gute und günstige Produkte ab 50 Euro.



5 Wichtige Hinweise

5.1.3 Ansage "Gerät ist nicht betriebsbereit"

Mögliche Fehlerquellen:

- a) Gerät ist nicht an der Basisstation angemeldet Abhilfe: Anmeldung durchführen (Kap 2.3)
- b) Gerät ist nicht mit der Basisstation verbunden
 Abhilfe: Abstand zur Basisstation prüfen
 Basisstation prüfen; ausgeschaltet?
 oft hilft das Aus- und Einschalten der Basisstation
- c) Gerät ist nicht ausreichend geladen Abhilfe: Gerät ca. 2 Stunden laden
- d) keine Hilferufnummern eingetragen
 - Abhilfe: das Gerät anrufen, die anrufende Nummer wird zugleich als Notrufnummer für Hilferufe sowie Sturzerkennung- und Rauchalarm-Anrufe gespeichert . über die PC APP die Hilferufnummern eintragen.

5.1.4 Das Gerät lädt nicht

- a) Prüfen Sie, ob die Ladescheibe mit dem Stromnetz verbunden ist
 (Bei Verbindung mit dem Stromnetz leuchtet die Ring-LED der Ladescheibe kurz auf)
- b) Platzieren Sie das Gerät entsprechend der Markierung auf der Ladescheibe
- c) Verwenden sie die Positionierungshilfen. Es garantiert eine exakte Platzierung des Gerätes auf der Ladescheibe und verhindert ein versehentliches Verrutschen.



5 Wichtige Hinweise

5.2 Laden des Gerätes (Gerät einschalten)

Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Kabel für Ladescheibe und das Steckernetzteil. Die Stromversorgung darf nur mit Zuleitungen nach Gerätespezifikation erfolgen. Legen Sie die Ladeescheibe immer auf eine ebene, rutschfeste Oberfläche. Während des Ladens erwärmt sich das Gerät. Dies ist normal und kein Fehler. Sie können mehrere Ladescheiben benutzen (z.B. Wohnzimmer und Schlafzimmer). Fragen Sie hierzu Ihren Händler.

Hinweis: Das Gerät kann nur durch Auflegen auf die Ladescheibe eingeschaltet werden. Schalten Sie das Gerät jedoch nie aus, auch wenn Sie z.B. länger verreist sind. Legen Sie das Gerät auf Ladescheibe, dann ist auch die Rauchalarm-Erkennung aktiviert.

5.3 Freisprecheinrichtung

Das Gerät verfügt über eine Freisprecheinrichtung mit erheblicher Lautstärke. Halten Sie deshalb das Gerät niemals an das Ohr, um Hörschäden zu vermeiden.

5.4 Anpassung der Halstrageband-Länge

Die Länge der Halstrageband kann individuell angepasst werden.

Hierzu wird das Textilband auf die gewünschte Länge geschnitten und in den Clip eingelegt.

5.5 Schutz vor Umwelteinflüssen

Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Staub, Nässe und Dämpfen. Setzen Sie das Gerät nicht extremen Temperaturen und keinen starken elektro-magnetischen Feldern aus. Das Gerät ist nach IP65 geschützt gegen Staub und Spritzwasser. Demzufolge können Sie das Geräte beim Duschen verwenden, nicht jedoch beim Baden.

5.6 Reinigung

Benutzen Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Wenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel direkt auf das Gerät an. Das Gerät ist spritzwassergeschützt. Beim Kontakt mit Flüssigkeit schalten Sie das Gerät nicht ein. Halten Sie das Gerät senkrecht und schütteln Sie es leicht. Tupfen Sie das Gerät trocken und lassen Sie es für mindestens 24 Stunden liegen. Danach legen Sie das Gerät für zwei Stunden auf die Ladescheibe, um über die Wärme eine Resttrocknung zu erreichen

5.7 Reparatur

Versuchen Sie niemals, das Gerät selbstständig zu warten oder zu reparieren. Öffnen Sie das Gehäuse unter keinen Umständen. Dies könnte zu Zerstörungen führen und die Li-Ion-Batterie beschädigen. Eine Beschädigung der Li-Ion-Batterie kann zu starker Hitzeentwicklung führen. Sie verlieren Ihre Garantieansprüche.



5.8 Entsorgung

Hat Ihr Gerät ausgedient, bringen Sie das Gerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (Wertstoffhof). Das Gerät ist unter der **WEEE** Reg Nr **DE 23 684 005** registriert.

Nach dem Elektro- und Elektronik-Gerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht über den Hausmüll entsorgen.

5.9 Gewährleistung

Der Händler, bei dem Sie das Gerät erworben wurde, leistet für Material und Herstellung des Gerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe. Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzprodukts. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel vom Händler zu verantworten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg) zu erbringen. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen fallen nicht unter die Gewährleistung.



5.10 CE Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien: RICHTLINIE 2014/53/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die CE-Konformitätserklärung kann bei **DOSCH&AMAND Products GmbH** eingesehen werden.

5.11 Technischer Service

Ergänzende Beratungsleistungen erhalten Sie unter der Service-Nummer Ihres Fachhändlers oder den angegebenen Email-Adressen.

Standard	DECT GAP gem. ETSI Standard 300 444 DECT EU, US
Frequenzbereich	EU: 1880 MHz bis 1900 MHz US: 1920MHz bis 1930 MHz
Duplexverfahren	FDMA/TDMA TDD
Modulation	GFSK
Sendeleistung	10 mW – thermische Leistung pro Kanal NTP 250 mW
Funkreichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Steckernetzteil	100-240V AC, 50/60Hz, Netzstecker: Euro-Typ , USB
Batterie	Li Polymer 450mAh Standby Zeit max 2,5 Tage
Betriebstemperatur	
Schutzklasse	IP65
Abmessungen	70*42*14 mm
Gewicht	41g

6 Technische Daten



7 Bestellinformation

Bezeichnung	DA1450 Telecare System DECT indePendant ™
Тур	DECT Blindentelefon mit Notruf und Sturzmelder
Artikelnummer	1432.1500.00
Herstellerangaben	DOSCH&AMAND Products GmbH Deutschland