INBETRIEBNAHME Gerät laden

Kleben Sie fünf Gummischeiben auf die Ladescheibe

Positionierungshilfe für Gerät

Schritt 1

Stellen Sie die Ladescheibe auf eine ebene Fläche und verbinden Sie sie mit USB-Kabel am Steckernetzteil an.

• Legen Sie das Gerät für ca. 30 Min. auf die Ladescheibe.

Wenn das Gerät korrekt platziert ist, hören Sie einen Bestätigungston (verzögert bei starker Entladung)

Hinweis: Das Gerät wir über Ladescheibe eingeschaltet

Schritt 2 **INBETRIEBNAHME** an DECT Basisstation anmelden

Bringen Sie das Gerät in die Nähe Ihrer Basisstation

Aktivieren Sie den Anmeldemodus der Basisstation

Telekom Speedport



1&1 Fritzbox



 Drücken Sie die Ruftaste des Gerätes und achten Sie auf die Hinweise »Anmeldung aktiviert«

Hinweis: Ist die PIN Ihrer DECT Basisstation nicht 0000, dann melden Sie das Gerät über die PC APP an.

PC APP installieren

Telefonnummern und Namen eingeben

Laden Sie das Programm PC APP über nachfolgenden

Link auf Ihren Windows PC: www.pcapp.net

Starten Sie die Installation über das SETUP Programm.

Nach Installation sehen Sie das **DECT Telecare** ICON auf Ihrem Desktop.

Öffnen Sie die PC APP und verbinden Sie das Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel mit dem PC. Stecken Sie USB-Kabel AUS/EIN, wenn das Gerät nicht sofort erkannt wird.

Geben Sie alle Telefonkontakte ein und ÜBERNEHMEN Sie die Eingaben: Die Daten werden jetzt auf das Gerät übertragen. Bitte haben Sie Geduld und lesen Sie das Handbuch.

INBETRIEBNAHME

Telefonverbindung prüfen

- Rufen Sie Ihre Telefonanlage von extern an
- z.B. mit einem Mobilfunkgerät
- Wenn das Gerät klingelt, nehmen Sie den Anruf an.

Das Gerät ist betriebsfähig.

Hinweis: Tragen Sie das Gerät am besten unter dem Hemd oder unter der Bluse. Die Akustik wird dadurch nicht verschlechtert. Es ist aber angenehmer zu tragen, unsichtbar und vor Verschmutzung geschützt.

Hinweis: Bitte beachten Sie den nebenstehende Anleitung für die Inbetriebnahme ohne PC APP (nur Notrufsender, kein Telefonbuch)

Fehlersuche zu Schritt 2 Anmeldung an DECT-Basis schlägt fehl

Hinweis: auf Ansagen des Sprachassistenten achten

»falsche PIN« Die Basisstation hat nicht 0000 als Anmelde-PIN. => Anmelden mit Hilfe der PC APP

»nicht im Anmeldemodus« Die Basisstation ist nicht (mehr) im Anmeldemodus => Anmelden aktivieren

»keine Basis gefunden« Die Basisstation ist nicht eingeschaltet oder außer Reichweite => DECT Station einschalten, Gerät in die Nähe bringen

»Basis prüfen« Meist sind zu viele DECT Telefone angemeldet => mindestens 1 DECT Telefon abmelden.

INBETRIEBNAHME nur als Notrufsender

ohne PC APP

Voraussetzung: Schritt 3 ist erfolgreich ausgeführt: Gerät ist an Ihrer DECT-Station angemeldet und es klingelt bei einem eingehenden Ruf.

Werkseitig sind bereits konfiguriert: Sturzerkennung und Rauchalarmerkennung

Notrufnummer ohne PC APP festlegen:

Die fehlende Notrufnummer kann festgelegt werden, indem sie das Gerät anrufen. Nehmen Sie den Anruf mit dem Gerät an und drücken die Ruftaste, wenn Sie hierzu aufgefordert werden.

Die Telefonnummer, mit der Sie angerufen haben, ist jetzt als Notrufnummer eingetragen worden, für

- Notruf manuell über Tastendruck (2 Sekunden)
- Notruf bei Sturzerkennung (automatisch) •
- Notruf bei Rauchalarmerkennung (automatisch)



Schritt 4



0

Schritt 3



Telefonieren beide Seitentasten schnelle Auswahl		n	Methode 1 Schnellwahl für Geübte
	Seitentaste 1	Seitentas	te 2
	Register wählen	Namen wählen	Anruf ausführen
1	Seitentaste drücker Die Seitentaste bewusst	n Tel drücken, also etwa	efonbuch wählen eine Sekunde
2	Seitentaste drücker	n Re	egister auswählen
3	Seitentaste wechse	eln N	lamen auswählen
4	Ruftaste drücken	»Hubert \	wird angerufen«

Besondere Hinweise

Wechsel der Basisstation

- alte Basisstation ausschalten/entfernen
- Gerät ausschalten
- Gerät einschalten (auf Ladescheibe legen)
- Gerät in die Nähe der neuen Basisstation bringen
- Anmeldemodus der neuen Basis aktivieren
- Warten bis Gerät die neue Basis gefunden hat
- Gerät fragt, ob neue Basis angemeldet werden soll
- Ruftaste drücken => Gerät meldet sich an

Neustart des Gerätes

Durch einen Neustart können Störungen gelöst werden. Verbinden Sie hierzu das Gerät über ein USB-Kabel direkt mit dem Steckernetzteil. Sie erkennen den Neustart an der kurzzeitig blinkenden LED.

Telefonieren eine Seitentaste normale Auswahl		Methode 2 Standardwahl für Jedermann
Seitentaste 1 1,2 Wart	Seitentaste 1	Ruffaste
Register wählen	Namen wählen	Anruf ausführen
1 Seitentaste drücken Telefonbuch wählen Die Seitentaste bewusst drücken, also etwa eine Sekunde		
2 Seitentaste drücken Warten auf Ansage :	F »Namen aus	Register auswählen swählen«
3 Seitentaste drücken		Namen auswählen

»Hubert wird angerufen« 4 Ruftaste drücken

Telefonieren nur Ruftaste

einfache Auswahl



Telefonbuch wählen

Anruf ausführen Namen vorlesen lassen

Methode 3

Vorlesen

bei starker Behinderung

- **1** Seitentaste drücken Telefonbuch wählen Die Seitentaste bewusst drücken, also etwa eine Sekunde
- Namen werden vorgelesen 2 Ruftaste drücken
- »Hubert wird angerufen« 3 Ruftaste drücken

Abbruch durch langes Drücken (2 Sek) der Ruftaste

KURZANLEITUNG **DECT Telecare** Notrufsender Blindentelefon Sturzmelder



DECT Telecare (Gerät) ist ein DECT-Schnurlostelefon mit Sicherheitsfunktionen. Das Gerät ist blindengerecht.

- 1. Gerät 30 Minuten laden. Dann an Ihrer DECT-Telefonanlage anmelden. Das Gerät ist betriebsbereit. Sie können bereits Anrufe annehmen.
- 2. Laden Sie das Telefonnummern-Programm PC-APP über www.pcapp.net auf Ihren Rechner (WIN PC). Sie laden dadurch auch das Handbuch und legen die Sprache des Gerätes fest.



0 3. Öffnen Sie die PC APP und verbinden Sie das Gerät mit dem PC über das beiliegende USB-Kabel. Geben Sie Telefonnummern/Namen ein.

Der Notrufsender

Ruftaste 2 Sekunden lang drücken

»Hilferuf wird ausgelöst«

Das Gerät ruft Ihre Hilfekontakte an. (Hilferuf wird durch nochmaliges Drücken der Ruftaste abgebrochen)

Wenn das Gerät einen Sturz erkannt hat, wird der Hilferuf automatisch ausgeführt.

