

Guía Rápida

DECT indePendant

El transmisor de emergencia privado

indePendant en el resumen



indePendant es su asistente diaria con botón de llamada central. Si usted necesita ayuda, pulse el botón de llamada y será conectado con vecinos o amigos.

Caída o alarma de humo automáticamente activar la secuencia de llamada.


Todas las actividades se llevan a cabo desde el Asistente de idioma.

Libro de teléfono (10 entradas) lista de nombres se lee.

1



Paso 2: Conecte a la estación base




1. Coloque el aparato en las cercanías de la estación base
2. Activar el modo de inicio de sesión de la estación base
3. Presione el botón de llamada para iniciar el registro
4. Prestar atención a las indicaciones de asistentes de idioma

3



Paso 3: Verifique la conexión del teléfono



1. Llamar el dispositivo con su teléfono móvil
2. Cuando el aparato timbra, responder a la llamada

Nota: El número de llamada también se almacena como el décimo número de familiares y amigos, y como el número de emergencia para pedir ayuda, detección de caídas y llamada de alarma de humo. Cambie o agregue este número con la aplicación para PC.

4

PUESTA en MARCHA

Paso 1: descargar



1. Coloque el disco de carga sobre una superficie plana y antideslizante
2. Conectar el disco de carga a la red mediante el USB cable y red adaptador incluido
3. Coloque el dispositivo unos 30 minutos sobre el disco de carga

Nota: El dispositivo es un poco caliente; Esto es normal

2

Dispositivo está listo para usar

Felicitaciones

Usted puede ahora

- Recibir llamadas telefónicas
- Número de teléfono de llamada (ver familia y amigos)
- Desencadenar una llamada de socorro

características siguientes están activadas:

- Detección de caída con llamada automática de auxilio
- Llamada de alarma de humo

puede configurar la aplicación de PC:


- todos los contactos de emergencia (ayuda, caída, alarma de humo)
- más familia y amigos - contactos
- tiempo y los mensajes de recordatorio

5

CONFIGURACION



Inicio de la aplicación PC



1. Conectar la cerrada unidad flash USB a la PC
2. Seleccione el "indePendant" en el disco de PC
3. Inicie el programa "PC_APP" y confirme la instalación del controlador si es necesario)
4. Conecte el dispositivo mediante el cable USB a la PC
5. Inicie el programa "PC_APP" y confirme la instalación del controlador si es necesario

6

Consejos

Descargar: Asegúrese de que el dispositivo está correctamente colocado en el disco de carga. LED indica el estado de nivel de batería durante la carga. El dispositivo no puede estar registrado, si la batería no está suficientemente cargada.

Login: Por favor tenga en cuenta que las estaciones base DECT salir del modo de registro automáticamente después de 5 min. Utilizar la aplicación PC para registrar el dispositivo, si el PIN de la estación base no es '0000'.

Secuencia de llamada de ayuda: Selecciona y prueba el "tiempo de llamada" para asegurar que la parte llamada tiene tiempo suficiente para contestar la llamada. El tiempo de llamada debe no demasiado tiempo en ordert para no retrasar la llamada de los números posteriores. Mejor elegir más repeticiones con el fin de buscar un contacto rápidamente y con seguridad.

9

Prueba de Funciones



Desencadenar una llamada de socorro



1. Presione el llame botón > 2 seg.
Es a partir de la secuencia de llamada
2. Para cancelar el llamada presione el botón llamada otra vez

7

LEDs

Color	Pantalla	LED de Estado	Anillo de LED
ROJO	parpadea	DECT o Batería: no suficientemente	Llamada de ayuda está establecida
	constante	carga ca. 60 min	Llamada de ayuda está activa
AMARILLO	parpadea	DECT o Batería: suficientemente	- Registro DECT - Evaluación de caída
	constante	carga ca. 30 min	conectado con la aplicación PC
VERDE	parpadea	DECT y Batería: bien	Establecer llamada de Familia y Amigos
	constante	Batería está completamente cargada	Familia y Amigos - Llamada está activa

10



Llamar a Familiares y Amigos



1. Pulse un botón lateral
2. Luego se anuncia llamada botón una vez querido número
3. Para cancelar la llamada, presione nuevamente el botón de llamada

8

Informacion del Producto

Designación
Tipo

indePendant
DECT Pendant

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor o visite su sitio web.

Encontrará un manual de funcionamiento posiblemente actualizado.

- en un dispositivo USB incluido
- en el sitio web de su distribuidor

11