

DA1270P Anleitung Gerätesoftware (Firmware) Update


1. DA1270P Firmware Paket „FW_DA1270P_Version_XXX.zip“ (XXX: Versionsnummer) von der Webseite auf Ihren PC laden und entpacken
2. Den DA1270P mit Windows PC über ein datenfähiges Micro USB Kabel (z.B. für Smartphone, nicht reine USB Ladekabel) verbinden
3. Bei Win10 Systemen wird das Gerät automatisch erkannt.
Bei WIN7 werden sie nach Anschluss des Gerätes eventuell nach dem Treiber gefragt. Wählen Sie bitte als Ort der Treiberauswahl bei der Treiberinstallation den Ordner aus, den Sie gerade entpackt haben. Der Name der Treiberdatei ist „dna_repeater.inf“

DA1277_UPDATER.bat	24.09.2020 16:41	Windows Batch File	1 KB
dna_admin_da1277.exe	24.09.2020 12:07	Application	52 KB
dna_repeater.inf	12.05.2020 10:09	Setup Information	4 KB
dna_repeater.inf.cat	12.05.2020 10:09	Security Catalog	11 KB
fw_DA1470P_1516.bin	22.09.2020 14:04	BIN File	247 KB

4. Starten Sie die Installation der Firmware durch Doppelklick auf die Datei „DA1277_UPDATER.bat“ im entpackten Ordner.

DA1277_UPDATER.bat	24.09.2020 16:41	Windows Batch File	1 KB
dna_admin_da1277.exe	24.09.2020 12:07	Application	52 KB
dna_repeater.inf	12.05.2020 10:09	Setup Information	4 KB
dna_repeater.inf.cat	12.05.2020 10:09	Security Catalog	11 KB
fw_DA1470P_1516.bin	22.09.2020 14:04	BIN File	247 KB

Warten Sie bis der Update Prozess beendet ist.



```

C:\Windows\system32\cmd.exe
DOSCH&AMAND Software Administration Tool Version 1.01
=====
Product: SW Version 02.05.1516
=====
Update Start
Writing: 246 Kb
=====
FW Update successfully finished
=====
Press any key to continue . . .
  
```

Hinweis: USB Verbindung während des Update Prozesses nicht unterbrechen!